


STORM

CENTURION / VISION

SPÍNAČ NAŘÍZENÍ BĚŽNÉHO VÝSTUPU

- B:** PODSVÍCENÍ
- M:** MODUS
- S:** START/STOP
- A:** NASTAVENÍ
- C:** KORUNKA (POUZE CENTURION)



POSLOPNOST NASTAVENÍ

1. TROJÍM STISKEM TLAČÍTKA **M** SE DOSTANETE DO MODUSU SEŘÍZENÍ, „SEKUNDY“ ZAČNOU BLIKAT. STISKNĚTE STAČÍTKO **S** PRO SYNCHONIZACI.
2. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNOU BLIKAT „HODINY“. PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO **S**. („**A**“ JE AM, DOPOLEDNE, „**P**“ JE PM, ODPOLEDNE) („**H**“ JE 24HOD. FORMÁT)
3. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNOU BLIKAT „MINUTY“, PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
4. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNOU BLIKAT „MĚSÍCE“, PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
5. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNE BLIKAT „DATUM“, PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
6. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA ZAČNE BLIKAT „DEN V TÝDNU“, PRO POKRAČOVÁNÍ STISKNĚTE STAČÍTKO **S**.
7. PRO ULOŽENÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO **M** JEDNOU A VRÁTÍTE SE NA NORMÁLNÍ ČAS.

NASTAVENÍ ALARMU (BUDÍKU)

1. DVOJÍM STISKEM TLAČÍTKA **M** VSTOUPÍTE DO MODUSU PRO NASTAVENÍ ALARMU. STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO **A** PRO NASTAVENÍ HODIN. KAŽDOU HODINU POSUNETE JEDNOTLIVÝM STISKEM TLAČÍTKA **S**.
2. STISKNĚTE TLAČÍTKO **A** PRO NASTAVENÍ MINUT. STISKNĚTE **S** PRO POKRAČOVÁNÍ.
3. STISKEM TLAČÍTKA **M** ULOŽÍTE A VRÁTÍTE SE DO NORMÁLNÍHO ČASU.
4. PRO ZAPNUTÍ ALARMU A ZVONĚNÍ STISKNĚTE TLAČÍTKO **S**, JELI ALARM ZAPNUTÝ ZOBRAZÍ SE „**ALM**“, JELI ZVONĚNÍ ZAPNUTO, ZOBRAZÍ SE „**SIG**“.

CHRONOGRAF

1. JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA **M** VSTOUPÍTE DO MODUSU PRO NASTAVENÍ CHRONOGRAFU. STISKEM TLAČÍTKA **S** SE SPUSTÍ STOPKY.
2. PŘI MĚŘENÍ ČASU, STISKEM TLAČÍTKA **S** SE STOPKY ZASTAVÍ, PAK STISKNĚTE TLAČÍTKO **A** PRO VYNULOVÁNÍ DO POZICE 00:00:00.
3. PŘI MĚŘENÍ ČASU, STISKNĚTE TLAČÍTKO **A**, PRO VSTUP DO MODULU MEZIČAS „1/100“ A ZAČNE BLIKAT. ZASTAVENÝ ČAS BUDE ZAZNAMENANÝ NA DISPLEJI BĚHEM POKAČUJÍCÍHO MĚŘENÍ. STISKNĚTE ZNOVU TLAČÍTKO **A** PRO ZOBRAZENÍ NAMĚŘENÉHO ČASU.

