

STORM

CHILLA

FUNKCE TLAČÍTEK

KEY A: START/PAUZA

KEY B: MODUS (POSTUP)

KEY C: NASTAVENÍ / SEŘÍZENÍ

KEY D: PODSVÍCENÍ

POSLOUPNOST MODUSU:

ČAS > INDIVIDUÁLNÍ ZPRÁVA >

BUDÍK (ALARM) > STOPKY > PŘÁNÍ

VYBAVENÍ

LCD DISPLEJ (DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYSTALŮ) S PODSVÍCENÍM,


CHRONOGRAF, ALARM (BUDÍK)

SE 3 RŮZNÝMI TYPY ZVONĚNÍ (TÓNY), 12 / 24 HODINOVÝ REŽIM, ROK,

FUNKCE LETNÍHO ČASU, ROLOVÁNÍ (POSUV)? INDIVIDUÁLNÍ / PAMĚŤ NA

10 ZNAKŮ. SVĚTOVÝ ČAS S VÝBĚREM OBLASTI, INTERAKTIVNÍ ZPRÁVA /

ROZHODOVACÍ TVŮRCE S 20 RŮZNÝMI ZPRÁVAMI.



ČAS

- STISKNUTÍM TLAČÍTKA **C** SE UKÁŽE DATUM A DEN V TÝDNU
- STISKNUTÍM **A** PODRŽENÍ TLAČÍTKA **C** SE VSTOUPÍ DO NASTAVOVACÍHO MODUSU
- PO VSTOUPENÍ DO NASTAVOVACÍHO MODUSU, STISKNĚTE TLAČÍTKO **A** (+) A TLAČÍTKO **B** (-) PRO NAŘÍZENÍ (VZESTUP / POKLES) DIGITÁLNÍCH ČÍSLIC PODLE POŘADÍ; STISKNĚTE TLAČÍTKO **C** PRO POTVRZENÍ ZMĚŇTE DALŠÍ ČÍSLA. POSLOUPNOST NASTAVENÍ JE: SEŘÍZENÍ DOMÁCÍ OBLAST, LETNÍ ČAS, SEKUNDY, HODINY, MINUTY, 12/24 HODINOVÝ SYSTÉM, ROK, MĚSÍC; STISKNUTÍM TLAČÍTKA **C** POTVRDÍTE.

SVĚTOVÁ MĚSTA

1. PRO ZOBRAZENÍ SVĚTOVÉHO ČASU A MĚSTA, STISKNĚTE TLAČÍTKO **A**
2. PRO ZMĚNU SVĚTOVÉHO MĚSTA DO DOMÁCÍHO ČASU:
 - STISKEM TAČÍTKA **A** SE ZOBRAZÍ SVĚTOVÝ ČAS A MĚSTO
 - IHNED JAK UVIDÍTE ČAS, STISKNĚTE **A** PODRŽTE TLAČÍTKO **A**. TAK SE SVĚTOVÝ ČAS PŘEPNE NA DOMÁCÍ ČAS. (DOMÁCÍ ČAS NYNÍ BUDE JAKO ČAS SVĚTOVÝ)
3. POKUD CHCETE ZMĚNIT SVĚTOVÉ MĚSTO:
 - NEJPRVE ZMĚŇTE SVĚTOVÝ ČAS DO DOMÁCÍHO ČASU JAKO V BODĚ 2.
 - PŘEJDĚTE DO MODUSU SEŘÍZENÍ (DÍVEJTE SE NA ČAS) A NASTAVTE DOMÁCÍ MĚSTO
 - ZOPAKUJTE BOD 2 PRO ZMĚNU SVĚTKOVÉHO ČASU ZPĚT NA ČAS DOMÁCÍ.

NÁZEV OBLASTI	ZKRATKA	ODCHYLKA OD GMT
HONOLULU	HNL	-10
ANCHROAGE	ANC	-9
LOS ANGELES	LAX	-8
DENVER	DEN	-7
CHICAGO	CHI	-6
NEW YORK	NYC	-5
CARACUS	CCS	-4
BUENO AIRES	BUE	-3
RIO DE JANEIRO	RIO	-3
AZORES IS.	PDL	-1
LONDON	LON	0
PARIS	PAR	+1
ROME	ROM	+1
BERLIN	BER	+1
ATHENS	ATH	+2
JERUZALEM	JRS	+2
MOSCOW	MOW	+3
RIYADH	RUH	+3
DUBAI	BXB	+4
KARACHI	KHI	+5
YANGON	RGN	+6
BANGKOK	BKK	+7
HONG KONG	HKG	+8
BEIJING	BJS	+8
TOKYO	TYO	+9
SYDNEY	SYD	+10
WILLINGTON	WLT	+12


FUNKCE TLAČÍTEK

KEY A: START/PAUZA

KEY B: MODUS (POSTUP)

KEY C: NASTAVENÍ / SEŘÍZENÍ

KEY D: PODSVÍCENÍ



OSOBNÍ ZPRÁVA

STISKNĚTE TLAČÍTKO **B** A VYBERTE INF
PODRŽTE TLAČÍTKO **C** PRO VSTUP DO MODUSU NASTAVENÍ
STISKEM TLAČÍTKA **A** (+) POSTUPOJTE NAHORU V ABECEDĚ
A TLAČÍTKEM **B** (-) POSTUPOJTE DOLŮ V ABECEDĚ.
(VÝBĚREM A AŽ Z A MEZERA) POTVRDÍTE STISKEM TLAČÍTKA
C A POKRAČUJTE K DALŠÍMU PÍSMENU, DOKUD SE NENAPLNÍ 10 ZNAKŮ.
KDYKOLIV, STISKEM TLAČÍTKA **C** NA 1 SEKUNDU SE VŠE POTVRDÍ
A VYSTOUPÍ SE S MODUSU PRO NASTAVENÍ. PRO VYMAZÁNÍ
PŘEDCHODZÍHO NASTAVENÍ VSTUPE DO MODUSU PRO NASTAVENÍ
A ZMĚŇTE ZPRÁVU NOVOU NEBO JI NECHTE PRAZDNOU.

ALARM (BUDÍK)

- STISKEM TLAČÍTKA **B** (MODUS) VYBERTE ALARM
- STISKEM TLAČÍTKA **A** ALARM ZAPNETE ČI VYPNETE
- STISKEM A PODRŽENÍM TLAČÍTKA **C** VSTOUPÍTE DO MODUSU NASTAVENÍ, POTÉ STISKEM TLAČÍTKA **A** (+) A **B** (-) POSUNETE HODINY NAHORU ČI DOLŮ STISKEM TLAČÍTKA **C** POTVĚDTE A POKRAČUJTE V NASTAVENÍ MINUT, POTÉ STISKNĚTE TLAČÍTKO **A** (+) ČI (-) A POSUŇTE MINUTY NAHORU ČI DOLŮ
- STISKEM TLAČÍTKA **C** POTVRDĚTE A VYBERTE 1 ZE 3 VYZVÁNĚCÍCH TÓNŮ. STISKEM TLAČÍTKA **A** (+) ČI **B** (-) ROLUJETE MEZI STYLY TÓNŮ. STISKEM TLAČÍTKA **C** POTVRDÍTE.

STOPKY

- STISKVĚTE TLAČÍTKO **B** (MODUS) A VYBERTE STW
- STISKEM TLAČÍTKA **A** STOPKY SPUSTÍTE, DALŠÍM STISKEM TLAČÍTKA **A** STOPKY PŘERUŠÍTE.
- PRO ZJIŠTĚNÍ MEZIČASU STISKNĚTE TLAČÍTKO **C**. PRO ZJIŠTĚNÍ VÝSLEDKU NAMĚŘENÉHO ČASU STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO **C**.
- STISKEM TLAČÍTKA **A** PŘERUŠÍTE MĚŘENÍ STOPEK
- STISKEM TLAČÍTKA **C** VYMAŽETE (VYNULUJETE) PAMĚŤ STOPEK NA 0:00:00.

PŘÁNÍ / ROZHODNUTÍ

- STISKEM TLAČÍTKA **B** A VYBERTE ,???'
- OSUD DNE SE VYTVOŘÍ KAŽDÝ DEN VE 12 HOD. NASTAVENÍ ČASU NEBO OBMĚNA SVĚTOVÉHO ČASU NEPOZMĚNÍ VÝSLEDEK. ZJISTĚTE SI VÁŠ DENNÍ OSUD STISKEM A PODRŽENÍ TLAČÍTKA **A** NEBO TLAČÍTKEM **C** V MODUSU PŘÁNÍ, JEDNOU UVOLNĚTE A ZPRÁVA SE VÁM ZOBRAZÍ.

DOBŘÉ ZPRÁVY	NEUTRÁLNÍ ZPRÁVY	ŠPATNÉ ZPRÁVY
YES ANO	NOT SURE NENÍ JISTÉ	NO NE
CERTAINLY ROZHODNĚ	I DON'T KNOW NEVÍM	NO WAY ANI ZA NIC
GO AHEAD JDI DO TOHO	CHECK IT LATER VRAŤ SE K TOMU POZDĚJI	DOUBTFUL POCHYBNÉ
OF COURSE SAMOZŘEJMĚ	MAYBE MOŽNÁ	STOP IT PŘESTAŇ
ABSOLUTELY ABSOLUTNĚ	BORDERLINE JE TO NA HRANĚ	NOT ON YOUR LIFE NE V TOMTO ŽIVOTĚ
LOOKS GOOD TO VYPADÁ DOBRĚ		NEVER NIKDY
YEAH YEAH		BY NO MEANS ANI NÁHODOU
SURE JASNĚ		

VÝMĚNA BATERIE

- JEDNA BATERIE POSKYTUJE ENERGIU PRO FUNKOVÁNÍ VAŠICH HODINEK
- VYMĚŇTE BATERII, KDYŽ POHYBOVÝ STROJEK ZAČNE ZTRÁCET ČAS
- NEČEKEJTE AŽ HODINKY PŘESTANOU FUNKOVAT
- SLABÁ NEBO VYBITÁ BATERIE PONECHANÁ V HODINKÁCH DLOUHOU DOBU MŮŽE STROJEK POŠKODIT.
- ABY SE ZABRÁNILO MOŽNOSTI POŠKOZENÍ STROJKU, DOPORUČUJEME VÁM ZASLAT HODINKY NA VÝMĚNU BATERIE DO NAŠEHO SERVISNÍHO CENTRA, KDE VÁM TAKÉ ZPÁTKY ŘÁDNĚ A HERMETICKY UTĚSNÍME PLÁŠŤ HODINEK.
- POUŽÍVANÝ TYP BATERIE JE: SR 1120

