

<p>PŘÍKLADY ČASŮ NA DISPLEJI</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>A.M. (DOPOLEDNE) SVĚTLÉ SVĚTLÉ SVĚTLÉ 2 X 5 = 10</p> <p>11:59 A. M. (ráno)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>P.M. (ODPOLEDNE) SVĚTLÉ NEVÍTI 2 X 2 = 4</p> <p>9:35 P. M. (odpoledne)</p> </div> </div> <p>Příklad ukazuje 11:59 A. M. (ráno) Příklad ukazuje 9:35 P. M. (odpoledne)</p>	<p>VÝMĚNA BATERIE</p> <p>POZNÁMKA: Tyto hodinky jsou opatřeny snadno otevíratelným zadním krytem pro výměnu baterie. Pro otevření použijte minci vhodné velikosti, kterou vložíte do výřezu v zadním krytu. Otočte minci podle indikátoru otevření a zavření.</p> <p>Ujistěte se prosím, že zadní kryt je bezpečně uzavřen pro zajištění vodotěsnosti. Po otevření zadního krytu není možno garantovat vodotěsnost, pokud kryt není opět řádně utěsněn a otestován profesionálem nebo v našem servisním centru.</p> <p>Tyto baterie: 2 x CR2016 (3V) Upozornění: Životnost baterie bude záviset na použití.</p> <p>04-11</p>	<p>STORM</p> <p>CODE</p>
<p>PŘÍKLADY DAT NA DISPLEJI</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>UKAZATEL MĚSÍC DATA</p> <p>28. čer Příklad ukazuje 28. čer</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>UKAZATEL MĚSÍC DATUM</p> <p>30. pros Příklad ukazuje 30. prosince</p> </div> </div>		

PŘEDNÍ STRANA

<p>DISPLEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ BÍLÉ světélko = DOPOLEDNE ○ SVĚTLÉ NEVÍTI = ODPOLEDNE ○ SVĚTLÉ ZELENÉ světélko = Datum ● ČERVENÉ světélko = 1 ● ZELENÉ světélko = 2 ● ŽLUTÉ světélko = 3 ● MODRÉ světélko = 5 <p>MOŽNOSTI Displej času Displej data Vodotěsnost do 50 m Snadno otevíratelný zadní kryt pro výměnu baterie</p> <p>Kód barev v vyřtu do zadního krytu hodinek pro zajištění snadného použití.</p>	<p>ČTENÍ DISPLEJE</p> <p>Čtíte nejprve levý sloupec a následně pravý sloupec, tj. HODINY/MĚSÍC a následně MINUTY/DATUM.</p> <p>Výnásobte hodnotu u barevných světelček odpovídajícím číslem na krytu, tj. zelené světélko = 2 (X krát číslo pozice světelka na krytu, příklad 2 x 5 = 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ČERVENÉ světélko = 1 ● ZELENÉ světélko = 2 ● ŽLUTÉ světélko = 3 ● MODRÉ světélko = 5 ○ BÍLÉ světélko svítí = DOPOLEDNE ○ světélko nesvítí = ODPOLEDNE ○ SVĚTLÉ ZELENÉ světélko = Datum <p>PROHLÍŽENÍ ČASU A DATA Pro prohlížení času stiskněte A jedenkrát. Hodiny jsou uvedeny v pravém sloupci, minuty jsou uvedeny v levém sloupci. Upozornění: Bílé světélko v levém horním rohu znamená AM (ráno). Běžné světélko znamená PM (odpoledne).</p> <p>Pro prohlížení data stiskněte A dvakrát. Měsíc je uveden v levém sloupci, datum je uvedeno v pravém sloupci. (Upozornění: Pro datum se rozsvítí světlé zelené světélko v levém horním rohu).</p>	<p>NASTAVENÍ ČASU A DATA Pro prohlížení času stiskněte A jedenkrát.</p> <p>Pro vstup do režimu nastavení stiskněte B. Pro posun hodin vpřed stiskněte A.</p> <p>Pro nastavení hodin a vstup do režimu minut stiskněte B. Pro posun minut vpřed stiskněte A*.</p> <p>Pro nastavení měsíce a vstup do režimu měsíců stiskněte B. Pro posun měsíců vpřed stiskněte A*.</p> <p>Pro nastavení měsíce a vstup do režimu datum stiskněte B. Pro posun data vpřed stiskněte A*.</p> <p>Pro nastavení data a opuštění režimu nastavování stiskněte B.</p> <p>* Upozornění: Pro rychlý postup v jakékoliv sekvenci stiskněte a podržte A.</p> <p>Několicí násobné rotování sekvencemi zdokonalí vaše porozumění barvám a sekvencím.</p>
--	--	--

ZADNÍ STRANA