

DISPLEJ (ČAS)

	HR	SEC	HR		
1 hodina	01			07	7 hodin
2 hodiny	02			08	8 hodin
3 hodiny	03			09	9 hodin
4 hodiny	04			10	10 hodin
5 hodin	05			11	11 hodin
6 hodin	06			12	12 hodin
	D			AM	ukazatel AM (bílý)

59
MIN

(Příklad: 8:59)



Tlačítka

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Stiskněte jednou tlačítko A pro osvětlení času.

Pro vstup do režimu nastavení stiskněte tlačítko B a podržte je 3 vteřiny, vteřiny by měly začít blikat, což znamená, že se nacházíte v režimu nastavení.

Pro resetování vteřin stiskněte tlačítko A, tlačítkem B nastavujete HODINY.

Pro změnu mačkejte tlačítko A, až dostanete požadovanou HODINU.

Poznámka: Bílý ukazatel AM se rozsvítí při nastavení půlnoci.

Jakmile budou nastaveny HODINY, stiskněte tlačítko B a přejděte do režimu MINUT.

Tlačítkem A nastavte požadovanou MINUTU.

Po nastavení stiskněte tlačítko B a přejděte do režimu DATA.

Poznámka: Jakmile budou nyní hodinky ukazovat datum, rozsvítí se zelený ukazatel data.

Tlačítkem A nastavte požadovaný MĚSÍC, tlačítkem B přejděte k nastavení DNE. DEN změníte tlačítkem A. Po dokončení nastavení ODEJDĚTE stisknutím tlačítka B.

DISPLEJ (DATUM)

	MĚSÍC			MĚSÍC	
leden	01			07	červenec
únor	02			08	srpen
březen	03			09	září
duben	04			10	říjen
květen	05			11	listopad
červen	06			12	prosinec
ukazatel data (zelený)	D			AM	

(Reads 28th October)

28
DEN

BATERIE

Typ baterie: CR2032

Životnost baterie závisí na používání.



04/18

RAZAR

STORM

ZOBRAZENÍ ČASU

Pro zobrazení ČASU stiskněte jednou tlačítko A.

Podívejte se na ciferník.

12 světel ukazuje HODINY (na příkladu 8 hodin ráno)

Podívejte se na spodní rámeček.

Malý čtverec ve spodní části ciferníku ukazuje MINUTY (na příkladu 59 minut).

Světélko uprostřed ciferníku ukazuje vteřiny.

Poznámka: Svítí-li spodní bílý ukazatel AM, je dopoledne.

ZOBRAZENÍ DATA

Pro zobrazení DATA stiskněte dvakrát tlačítko A.

Podívejte se na ciferník.

12 světel ukazuje MĚSÍC (na příkladu říjen)

Podívejte se na spodní rámeček.

Malý čtverec ve spodní části ciferníku ukazuje DEN

(na příkladu 28. den).

ZOBRAZENÍ VTEŘIN

Pro zobrazení vteřin stiskněte třikrát tlačítko A.