

**DISPLEJ**

Indikátor data (zelený)      Indikátor PM (oranžový)

12 hod / prosinec      12      00      60 min  
 11 hod / listopad      11      55      55 min  
 10 hod / říjen      10      50      50 min  
 9 hod / září      09      45      A  
 8 hod / srpen      08      40      B  
 7 hod / červenec      07      35      30 min / 30. Den  
 6 hod / červen      06      30      B  
 5 hod / květen      05      25      5 min. / 5. den  
 4 hod / duben      04      20      10 min / 10. den  
 3 hod / březen      03      15      B  
 2 hod / únor      02      10      B  
 1 hod / leden      01      05      B

1 jednotka (do 4) MIN / DNY

**Příklad**

6: 4+20

Na horním obrázku všechny diody svítí

Poznámka: Tyto hodinky mají snadno otevíratelné pouzdro, díky němuž může uživatel sám vyměnit baterii. Vložte do drážky na zadní straně pouzdra minci a otočte jí ve směru Open (Otevřít) nebo Close (Zavřít). Ujistěte se prosím, zda pouzdro je bezpečně uzavřené.

Životnost baterie závisí na používání hodinek.

Typ baterie: CR1632

05/10

TRACKER

### PŘEDNÍ STRANA

<p><b>NASTAVENÍ ČASU A DATA</b></p> <p>Stisknutím tlačítka A zobrazte ČAS</p> <p>Stisknutím tlačítka B vstoupíte do režimu nastavování. Pro přepínání HODIN stiskněte tlačítko A. Podržte tlačítko stisknuté, dokud se nenastaví správná hodina. <small>Poznámka: Indikátor PM se zobrazí v pozici 12 hodin.</small></p> <p>Stisknutím tlačítka B vstoupíte do režimu MINUT. Pro přepínání MINUT stiskněte tlačítko A. Pro nepřetržitě přepínání podržte tlačítko stisknuté.</p> <p>Stisknutím tlačítka B vstoupíte do režimu DATA. Pro přepínání MĚSÍCŮ stiskněte tlačítko A. Pro nepřetržitě přepínání podržte tlačítko stisknuté.</p> <p>Stisknutím tlačítka B vstoupíte do režimu DNŮ. Pro přepínání DNŮ stiskněte tlačítko A. Pro nepřetržitě přepínání podržte tlačítko stisknuté. <small>Poznámka: Datum se automaticky mění o půlnoci.</small></p> <p>Stisknutím tlačítka B potvrďte nastavení DATA a opusťte režim nastavování.</p>	<p><b>ODEČÍTÁNÍ ČASU</b></p> <p>Stisknutím tlačítka A zobrazte ČAS.</p> <p>Čtete první sloupec. Prvních 12 diod znázorňuje HODINY ve vzestupném pořadí 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Na příkladu je uvedena hodnota 06 AM.</p> <p>Následně čtete prostřední sloupec znázorňující minuty (max. 4 minuty). Na příkladu je uvedena hodnota 4 min.</p> <p>Pravý sloupec znázorňuje minuty v intervalech 05-10-15-20-25... Na příkladu je uvedena hodnota 20 min. Sečtete obě čísla a získáte výsledný údaj o minutách: 4 + 20.</p> <p>Na příkladu je uvedeno 24 minut po šesté hodině.</p>	<p><b>ODEČÍTÁNÍ DATA</b></p> <p>Dvojnásobným stisknutím tlačítka A zobrazte DATUM.</p> <p>Čtete první sloupec. Prvních 12 diod znázorňuje MĚSÍCE ve vzestupném pořadí Leden-Únor-Březen-Duben-Květen... Prosinec. Na příkladu je uveden ČERVEN (6. měsíc).</p> <p>Následně čtete prostřední sloupec znázorňující DNY (max. 4 dny). Na příkladu jsou uvedeny 4 dny. Pravý sloupec znázorňuje dny v intervalech 05-10-15-20-25-30-35... Na příkladu je uveden 20. den. Sečtete obě čísla a získáte výsledné datum.</p> <p>Na příkladu je uveden 24. den měsíce června (6. měsíce).</p>
--	--	--