

CIFERNÍK

STORM A B 1. 2.

NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU

1. Keď je sekundová ručička v polohe 12. hodiny, vytiahnite korunku do 1. vysúvacej polohy.
2. Otočením korunky nastavte hodinovú a minútovú ručičku (nezabudnite zohľadniť, či je dopoludnie alebo popoludnie – AM/PM).

24-hodinová ručička sa hýbe v súlade s hodinovou ručičkou. Pri nastavovaní hodinovej ručičky skontrolujte, či je správne nastavená 24-hodinová ručička. Keď nastavujete minútovú ručičku, posuňte ju do polohy, ktorá je 4 až 5 minút pred požadovaným časom a potom ju vráťte späť na presný čas.

3. Zasuňte korunku späť do normálnej polohy.

Úprava nastavenia dňa: Ak chcete posunúť nastavenie dňa, stlačte tlačidlo A.

Úprava nastavenia dátumu: Ak chcete posunúť nastavenie dátumu, stlačte tlačidlo B.

Nenastavujte ručičky dátumu a dňa v čase od 21:00 do 4:00 h, nastavenie by sa totiž mohlo zmeniť nesprávne.