

# STORM

LONDON

Nepokoušejte se vyměnit baterii sami. Výměna baterie musí být provedena odborníkem a předána k recyklaci. Recyklujte s námi. Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnost jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení a baterie na naší adrese nebo ve spolupráci se společností ASEKOL můžete na všech prodejních místech využít vrácení vysloužilého elektrospotřebiče, baterie nebo akumulátoru ZDARMA.

## NÁVOD K NASTAVENÍ HODINEK BEZ DATA

### FUNKCE

hodiny, minuty, event. sekundy

### JAK NASTAVIT ČAS

Vysuneme korunku **K** do krajní polohy a volným otáčením v obou směrech nastavíme přesný čas. Korunku **K** vrátíme do základní polohy.



## NÁVOD K NASTAVENÍ HODINEK POUZE S DATEM


### Poloha 1:

otočením proti směru hodinových ručiček změníte DATUM

### Poloha 2:

otočením ve směru hodinových ručiček změníte ČAS

**Upozornění:** Umístění dne/data se může u některých modelů lišit



### NASTAVENÍ ČASU

Úplně vytáhněte korunku do druhé polohy • Otáčením ve směru hodinových ručiček se posunete na správný čas • Při překročení 12:00 se datum posune\* • Korunku zcela zatlačte zpět

### NASTAVENÍ DATA

Vytáhněte korunku do první polohy • Otáčením korunky proti směru hodinových ručiček posunete datum • Korunku zcela zatlačte zpět

## NÁVOD K NASTAVENÍ HODINEK S DATEM A DNEM

### Poloha 1:


otočením ve směru hodinových ručiček změníte DEN

otočením proti směru hodinových ručiček změníte DATUM

### Poloha 2:

otočením ve směru hodinových ručiček změníte ČAS

**Upozornění:** Umístění dne/data se může u některých modelů lišit



### NASTAVENÍ ČASU

Úplně vytáhněte korunku do druhé polohy • Otáčením ve směru hodinových ručiček se posunete na správný čas • Při překročení 12:00 se datum posune\* • Korunku zcela zatlačte zpět

### NASTAVENÍ DNE A DATA

Vytáhněte korunku do první polohy • Otáčením korunky ve směru hodinových ručiček posunete den • Otáčením korunky proti směru hodinových ručiček posunete datum • Korunku zcela zatlačte zpět

\*NEMĚŇTE DEN/DATUM V ČASE MEZI 23:00 A 4:00, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MECHANISMU.