

STORM
LONDON

NÁVOD CIARA




OFICIÁLNÍ PRODUKT

09-09

STORM
B L A C K

CIARA

ILUSTRACE



FUNKCE A VLASTNOSTI

- UKAZATEL DNE
- UKAZATEL DATA
- ŠVÝCARSKÝ STROJEK
- SAFÍROVÉ SKLO
- KERAMICKÉ ČLÁNKY ŘEMÍNKU
- KRYCHLOVÝ ZIRKON
- ONYXOVÁ KORUNKA

NASTAVENÍ

ČAS

Vytáhněte korunku.

Strojek se zastaví.

Pro nastavení správného času otáčejte korunkou ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Zamáčkněte natahovač a spusťte strojek.

Čas je nyní nastaven.

DEN

Stisknutím tlačítka A posouváte den o jednu jednotku směrem dopředu.

DATUM

Stisknutím tlačítka B posouváte datum o jednu jednotku směrem dopředu.

POZNÁMKA: Den/datum neměňte mezi 23.00 a 6.00, abyste předešli poškození mechanismu.

TENTO VÝROBEK NENÍ VODOTĚSNÝ A NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S VODOU.