

STORM




ES STATUS

STORM



ES STATUS

POZICE KORUNKY:




Pozice 1 pro nastavení času točte po směru hodinových ručiček

Pozice 2 pro nastavení datumu točte proti směru hodinových ručiček

FUNKCE:

- Automatický hodinový strojek, datum.
- ES Status jsou automatické hodinky. Chod hodinek nevyžaduje baterii, jsou poháněny pohybem zápěstí.
- Pokud tyto hodinky nejsou delší dobu nošeny, mohou se eventuelně zastavit. V tomto případě je zapotřebí přenastavit čas i datum. Hodinky se uvedou opět do chodu pohybem zápěstí.
- Hodinky jsou vlhкотěsné do 50m a v souvislosti s touto funkcí doporučujeme servis každé 2–3 roky.

POZICE KORUNKY:



Pozice 1 pro nastavení času točte po směru hodinových ručiček

Pozice 2 pro nastavení datumu točte proti směru hodinových ručiček

FUNKCE:

- Automatický hodinový strojek, datum.
- ES Status jsou automatické hodinky. Chod hodinek nevyžaduje baterii, jsou poháněny pohybem zápěstí.
- Pokud tyto hodinky nejsou delší dobu nošeny, mohou se eventuelně zastavit. V tomto případě je zapotřebí přenastavit čas i datum. Hodinky se uvedou opět do chodu pohybem zápěstí.
- Hodinky jsou vlhкотěsné do 50m a v souvislosti s touto funkcí doporučujeme servis každé 2–3 roky.