


STORM

MULTIMODELS

STORM

MULTIMODELS

CIFERNÍK A POZÍCIE KORUNKY A TLAČIDIEL



POZÍCIE KORUNKY

Pozícia 1 – zmena dátumu
Pozícia 2 – nastavenie času a dňa

BUDÍKY

A – ukazovateľ dátumu v mesiaci
B – ukazovateľ dňa v týždni
C – 24-hodinový ukazovateľ

UKAZOVATEĽ DÁTUMU (KALENDÁRNEHO DŇA)

- dátum sa nastaví povytiahnutím korunky do pozície 1 a točením v protismere sa nastaví požadovaný dátum

UKAZOVATEĽ DŇA V TÝŽDNI


- deň sa nastaví povytiahnutím korunky do pozície 2 a následne točením proti smeru hodinových ručičiek. 1 deň vždy pootočením o 24 hodín.

NASTAVENIE 24-HODINOVÝCH RUČIČIEK

- hodiny, minúty a sekundy sa nastavujú povytiahnutím korunky do pozície 2 s následným točením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek



CIFERNÍK A POZÍCIE KORUNKY A TLAČIDIEL



POZÍCIE KORUNKY

Pozícia 1 – zmena dátumu
Pozícia 2 – nastavenie času a dňa

BUDÍKY

A – ukazovateľ dátumu v mesiaci
B – ukazovateľ dňa v týždni
C – 24-hodinový ukazovateľ

UKAZOVATEĽ DÁTUMU (KALENDÁRNEHO DŇA)

- dátum sa nastaví povytiahnutím korunky do pozície 1 a točením v protismere sa nastaví požadovaný dátum

UKAZOVATEĽ DŇA V TÝŽDNI

- deň sa nastaví povytiahnutím korunky do pozície 2 a následne točením proti smeru hodinových ručičiek. 1 deň vždy pootočením o 24 hodín.

NASTAVENIE 24-HODINOVÝCH RUČIČIEK

- hodiny, minúty a sekundy sa nastavujú povytiahnutím korunky do pozície 2 s následným točením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek

