

STORM

NIRVANA MANUAL

Hodinky Nirvana měří čas hodin a minut. Zobrazení a mechanismus je proveden disky a hodnoty určíme dle ukazatele – indexi, v barvě červené.

Měření hodin – ukazatel zobrazuje červenou střílkou v pravé části hodinek u korunky.

Měření minut – ukazatel zobrazuje červenou oskou v úrovni středu levé části hodinek.

Vteřinovka je disc v kombinaci bílé a červené barvy, slouží jako ozdoba.

Seřízení probíhá jako u ručičkového mechanismu, při ukazateli celé hodiny je střílkou zobrazen přesný střed číslice hodinového disku, ukazatel minut musí být na úrovni číslice 60 minutového disku.