


# STORM

LONDON

- - Návod na nastavenie hodinek bez dátumu



## ***Funkcie***

- hodiny, minúty, event. sekundy

## ***Ako nastaviť čas***

Vysunieme korunku K do krajnej polohy a voľným otáčaním v oboch smeroch nastavíme presný čas. Korunku K vrátime do základnej polohy.