


# STORM VUALTRON

## DISPLEJ (ČAS)


- 1 hodina
- 2 hodiny
- 3 hodiny
- 4 hodiny
- 5 hodín
- 6 hodín
- 7 hodín
- 8 hodín
- 9 hodín
- 10 hodín
- 11 hodín
- 12 hodín
- Ukazovateľ AM  
(dopol.) (biely)

HOD		MIN		
01		10		10 minút
02		20		20 minút
03		30		30 minút
04		40		40 minút
05		50		50 minút
06		.		1 minúta
07		..		2 minúty
08		...		3 minúty
09		....		4 minúty
10		.		4+1 (5 minút)
11		..		4+2 (6 minút)
12		...		4+3 (7 minút)
AM		....		4+4 (8 minút)
D		.....		4+5 (9 minút)



TLAČIDLÁ

## DISPLEJ (DÁTUM)



## BATÉRIA

Typ batérie: CR2032 (V)

Výdrž batérie závisí od spôsobu použitia.



03/17

## NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU

Stlačte tlačidlo A na osvetlenie položky ČAS.

Stlačte tlačidlo B na otvorenie režimu nastavenia.

Stlačte tlačidlo A na posunutie položky HODINA. Ak tlačidlo podržíte stlačené, hodiny sa budú posúvať rýchlo.

Stlačte tlačidlo B na nastavenie položky HODINA a otvorenie režimu MINÚTA.

**Poznámka: BIELY UKAZOVATEĽ AM SA ROZSVIETI O POLNOCI.**

Stlačte tlačidlo A na posunutie položky MINÚTA. Ak tlačidlo podržíte stlačené, minúty sa budú posúvať rýchlo.

Stlačte tlačidlo B na nastavenie položky MINÚTA a otvorenie režimu MESIAC.

Stlačte tlačidlo A na posunutie položky MESIAC. Ak tlačidlo podržíte stlačené, mesiace sa budú posúvať rýchlo.

Stlačte tlačidlo B na nastavenie položky MESIAC a otvorenie režimu DÁTUM.

Stlačte tlačidlo A na posunutie položky DÁTUM. Ak tlačidlo podržíte stlačené, dátumy sa budú posúvať rýchlo.

Stlačte tlačidlo B na nastavenie položky DÁTUM a UKONČENIE režimu nastavenia.

## ČÍTANIE ČASU

Stlačte tlačidlo A a podržte ho stlačené 0,5 sekundy. Zobrazí sa ČAS.

### Prečítajte prvý stĺpec.

Prvých 12 kontroliek ukazuje HODINU. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.

Dolná biela kontrolka ukazuje AM, ak svieti. Príklad ukazuje 8AM (dopoludnia).

### Prečítajte druhý stĺpec.

Prvých 5 kontroliek ukazuje MINÚTY, ktoré uplynuli v jednotkách desiatich minút.

Príklad ukazuje 30 minút.

Nasledujúcich 9 kontroliek ukazuje MINÚTY, ktoré uplynuli v jednotkách jednej minúty.  
1-2-3-4-5-(5+1)-(5+2)-(5+3)-(5+4) Príklad ukazuje 6 minút.

Sčítajte tieto 2 čísla a zistíte, koľko minút uplynulo spolu po celej hodine.  
Príklad ukazuje 36 minút po uplynutí celej hodiny.

## ČÍTANIE DÁTUMU

Stlačte tlačidlo A, podržte ho stlačené 0,5 sekundy a ešte raz stlačte. Zobrazí sa DÁTUM. Dolná červená kontrolka ukazuje zobrazenie režimu DÁTUM.

### Prečítajte prvý stĺpec.

Prvých 12 kontroliek ukazuje MESIAC. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.  
Príklad ukazuje, že mesiac je jún.

### Prečítajte druhý stĺpec.

Prvé 3 kontrolky ukazujú DNI, v jednotkách desiatich dní. 10.-20.-30.  
Príklad ukazuje 20. deň.

Nasledujúcich 9 kontroliek ukazuje dni, ktoré uplynuli v jednotkách jedného dňa.  
1-2-3-4-5-(5+1)-(5+2)-(5+3)-(5+4) Príklad ukazuje 8. deň.

Spočítajte tieto 2 čísla a zistíte správny deň mesiaca.  
Príklad ukazuje 28. deň v júni.