STORM

AQUANAUT DUO

## NASTAVENÍ ČASU A DATA (Velký ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte horní korunku pro nastavení data a času. Přitáhněte korunku k první poloze kliknutí a pro nastavení data korunkou otáčejte ve směru otáčení hodinových ručiček. Pro nastavení času přitáhněte korunku ke druhé poloze kliknutí. Po nastavení data a času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

## DUAL TIME / Dvojitý čas (Malý ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte dolní korunku pro nastavení dvojitého času. Po nastavení dvojitého času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

**Zajistěte, aby obě korunky byly dobře utaženy.**
**Nemanipulujte s korunkami, když jsou hodinky vlhké nebo ve vodě.**
**POZNÁMKA: Tyto hodinky nejsou určeny pro profesionální potápěče.**

OFFICIAL STORM PRODUCT

04•11

STORM

AQUANAUT DUO

## NASTAVENÍ ČASU A DATA (Velký ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte horní korunku pro nastavení data a času. Přitáhněte korunku k první poloze kliknutí a pro nastavení data korunkou otáčejte ve směru otáčení hodinových ručiček. Pro nastavení času přitáhněte korunku ke druhé poloze kliknutí. Po nastavení data a času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

## DUAL TIME / Dvojitý čas (Malý ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte dolní korunku pro nastavení dvojitého času. Po nastavení dvojitého času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

**Zajistěte, aby obě korunky byly dobře utaženy.**
**Nemanipulujte s korunkami, když jsou hodinky vlhké nebo ve vodě.**
**POZNÁMKA: Tyto hodinky nejsou určeny pro profesionální potápěče.**

OFFICIAL STORM PRODUCT

04•11

STORM

AQUANAUT DUO

## NASTAVENÍ ČASU A DATA (Velký ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte horní korunku pro nastavení data a času. Přitáhněte korunku k první poloze kliknutí a pro nastavení data korunkou otáčejte ve směru otáčení hodinových ručiček. Pro nastavení času přitáhněte korunku ke druhé poloze kliknutí. Po nastavení data a času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

## DUAL TIME / Dvojitý čas (Malý ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte dolní korunku pro nastavení dvojitého času. Po nastavení dvojitého času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

**Zajistěte, aby obě korunky byly dobře utaženy.**
**Nemanipulujte s korunkami, když jsou hodinky vlhké nebo ve vodě.**
**POZNÁMKA: Tyto hodinky nejsou určeny pro profesionální potápěče.**

OFFICIAL STORM PRODUCT

04•11

STORM

AQUANAUT DUO

## NASTAVENÍ ČASU A DATA (Velký ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte horní korunku pro nastavení data a času. Přitáhněte korunku k první poloze kliknutí a pro nastavení data korunkou otáčejte ve směru otáčení hodinových ručiček. Pro nastavení času přitáhněte korunku ke druhé poloze kliknutí. Po nastavení data a času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

## DUAL TIME / Dvojitý čas (Malý ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte dolní korunku pro nastavení dvojitého času. Po nastavení dvojitého času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

**Zajistěte, aby obě korunky byly dobře utaženy.**
**Nemanipulujte s korunkami, když jsou hodinky vlhké nebo ve vodě.**
**POZNÁMKA: Tyto hodinky nejsou určeny pro profesionální potápěče.**

OFFICIAL STORM PRODUCT

04•11

STORM

AQUANAUT DUO

## NASTAVENÍ ČASU A DATA (Velký ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte horní korunku pro nastavení data a času. Přitáhněte korunku k první poloze kliknutí a pro nastavení data korunkou otáčejte ve směru otáčení hodinových ručiček. Pro nastavení času přitáhněte korunku ke druhé poloze kliknutí. Po nastavení data a času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

## DUAL TIME / Dvojitý čas (Malý ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte dolní korunku pro nastavení dvojitého času. Po nastavení dvojitého času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

**Zajistěte, aby obě korunky byly dobře utaženy.**
**Nemanipulujte s korunkami, když jsou hodinky vlhké nebo ve vodě.**
**POZNÁMKA: Tyto hodinky nejsou určeny pro profesionální potápěče.**

OFFICIAL STORM PRODUCT

04•11

STORM

AQUANAUT DUO

## NASTAVENÍ ČASU A DATA (Velký ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte horní korunku pro nastavení data a času. Přitáhněte korunku k první poloze kliknutí a pro nastavení data korunkou otáčejte ve směru otáčení hodinových ručiček. Pro nastavení času přitáhněte korunku ke druhé poloze kliknutí. Po nastavení data a času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

## DUAL TIME / Dvojitý čas (Malý ciferník)

Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte a povytáhněte dolní korunku pro nastavení dvojitého času. Po nastavení dvojitého času zatlačte korunku zpět, otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte, aby byla vodotěsná.

**Zajistěte, aby obě korunky byly dobře utaženy.**
**Nemanipulujte s korunkami, když jsou hodinky vlhké nebo ve vodě.**
**POZNÁMKA: Tyto hodinky nejsou určeny pro profesionální potápěče.**

OFFICIAL STORM PRODUCT

04•11