

STORM

S M A R T



SM1

Kompatibilní systémy a požadavky



Android 4.4 nebo vyšší



iOS 8.0 nebo vyšší

Příprava

Před prvním použitím se ujistěte, že jsou hodinky zcela nabité. Pokud hodinky nejdou zapnout z důvodu příliš nízkého nabití baterie, nabíjejte je po dobu 2–2,5 hodin. Při nabíjení se na obrazovce hodinek zobrazuje symbol nabíjení.



Krátkým stisknutím tlačítka na hodinkách aktivujete displej. Dlouhým stisknutím tlačítka hodinky zapnete/vypnete.


Krátkým klepnutím na senzor / přejetím prstem přes senzor (dole uprostřed) zvolíte požadovaný režim. Dlouhým stisknutím senzoru provedete nastavení/změnu (v režimech, kde je to možné).

* Pokud hodinky nepoužíváte, nabíjejte je vždy jednou za tři měsíce.

Jak provést nabití

Vyjměte hodinky a kabel z krabice. Uchopte nabíjecí klip a přichyťte ho na dva nabíjecí kontakty na zadní straně hodinek. Poté zasuněte nabíjecí konektor do zásuvky. Když je baterie zcela nabitá, ukazatel baterie se zobrazuje jako plný.

Jak provést nabití




Jak hodinky nosit

Senzor

- 1) Noste hodinky na levé ruce (doporučeno).
- 2) Zajistěte, aby se zadní senzor dotýkal kůže.
- 3) Upravte pásek tak, aby hodinky pohodlně seděly.



Levá ruka



Návod k připojení – stažení aplikace

- 1) Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci.
- 2) Jiná možnost je zadat „DayBand“ do vyhledávání na App Store / Google Play.
- 3) Vytvořte si účet v aplikaci DayBand. Zadejte svoji emailovou adresu (na konci nesmějí být žádné mezery) a stiskněte „GET“. Poté dostanete email s kódem. Zadejte kód do sekce pro potvrzení identity, aby mohl být ověřen váš e-mail.

Poznámka: pokud žádný email nevidíte, podívejte se, jestli není ve složce pro spam. Povolte aplikaci přístup k datům telefonu, aby mohla správně fungovat (vpravo nahoře), a nastavte si účet.



Android pro
Google Play



IOS pro
App Store

Jak propojit hodinky s telefonem

- 1) Zapněte Bluetooth telefonu a vyhledejte zařízení. Vyberte zařízení „STORM-SM1“ a spárujte je.
- 2) Přejděte do sekce „Zařízení“ ve spodní části obrazovky aplikace a v nastavení vyberte položku Přidat zařízení. Pro párování zvolte „STORM-SM1“.

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

Ve spodní části obrazovky zvolte režim.

DNES

Zobrazuje kroky, spánek, srdeční tep a krevní tlak. Klepnutím na příslušný režim získáte podrobnější informace.

SPORT

Zobrazuje cvičení. Klepnutím na ikonu nastavení (v pravém horním rohu) zvolíte cvičení. Najednou je možné vybrat pouze 4. Klepněte na Uložit nahoře. Zvolte typ cvičení a klepněte na „Začít cvičit“. Klepnutím na tlačítko „Ukončit“ funkci pozastavíte, dlouhým stiskem tlačítka ji ukončíte. Klepněte na velký kruh pro „**Historii záznamů**“.

ZAŘÍZENÍ

Po klepnutí na **Telefon/SMS/aplikace** můžete zapnout upozornění / umožnit jejich odesílání do hodinek.
Po klepnutí na **Alarm** můžete nastavit alarmy. Poznámka: alarm aplikace je oddělený od alarmu hodinek.
Po klepnutí na **Upozornění na to, že je čas vstát** si můžete nastavit upomínky k aktivitě.
Po klepnutí na **Najít zařízení** začnou hodinky vibrovat.
Po klepnutí na **Zatřást a vyfotit** můžete na telefonu pořídit fotografii tak, že zatřesete hodinkami.
Po klepnutí na **Rozsvítit** se hodinky samy od sebe rozsvítí, když zvednete zápěstí.
Po klepnutí na **Časový limit displeje** můžete zvolit, za jak dlouho se displej vypne.
Po klepnutí na **Obecné** můžete změnit/upravit nastavení telefonu.
Po klepnutí na ikonu **Ozubeného kolečka** vpravo nahoře můžete aktualizovat software / resetovat zařízení / odpojit hodinky.

PROFIL

Upravte nastavení profilu podle potřeby. Prohlížejte si týdenní zdravotní zprávy s podrobnými údaji o vašem zdraví.

POUŽÍVÁNÍ HODINEK

Zapněte hodinky stisknutím tlačítka na hodinkách nebo klepnutím na senzor / přejetím prstu přes senzor (dole uprostřed).

Sekvence režimů

Hlavní časový displej – Kroky – Srdeční tep – Krevní tlak – Kyslík v krvi – Sportovní hlášení – Jiné –

Hlavní časový displej

Dlouze stiskněte pro volbu hlavního displeje hodinek.

Kroky/Sport

Ukazuje množství kroků, spálené kalorie a vzdálenost.

Srdeční tep

Zařízení automaticky měří srdeční tep na základě nastavení zvoleného v zařízení: Obecné – Nastavení srdečního tepu nebo Monitorování srdečního tepu. Z aplikace si můžete také změřit srdeční tep manuálně – zvolte Dnes – Srdeční tep a vyberte možnost dole. Jiný způsob je zvolit na hodinkách režim Srdeční tep a počkat si na výsledek.

Krevní tlak

Zařízení automaticky měří krevní tlak a zobrazuje výsledky v aplikaci.

Jiná možnost je zvolit příslušný režim na hodinkách a počkat si na výsledek nebo zvolit možnost Krevní tlak v nabídce Dnes v aplikaci a klepnout na „start“.

Hladina kyslíku v krvi

Volbou tohoto režimu si můžete změřit hladinu kyslíku v krvi.

Sport

Vstupte do tohoto režimu dlouhým stisknutím senzoru a klepnutím zvolte požadovaný druh sportu. Dlouze stiskněte pro zahájení, poté znovu dlouze stiskněte pro ukončení. Zaznamenávají se spálené kalorie a doba aktivity.

Zpráva

Dlouze stiskněte, abyste si mohli prohlížet zprávy.

Nastavení / Jiné

Dlouze stiskněte, abyste se dostali na: najít telefon / jas / vypnutí / resetování / čas / alarm.

Klepnutím na senzor zvolte požadovaný režim. Dlouhým stisknutím ho nastavte.

Pro nastavení času a alarmu použijte kombinaci klepnutí na senzor a stisku tlačítka na hodinkách.

Pro nastavení klepněte na senzor, stiskněte tlačítko pro posunutí vpřed a klepnutím na senzor pak nastavení potvrďte nebo zrušte.

Pro zrušení alarmu zvolte OFF a volbu potvrďte.

Jiná možnost je krátce stisknout senzor pro nastavení a dlouhým stiskem provést potvrzení/posunutí.

POZNÁMKY:

Upozornění na zprávu/hovor: Pokud je to nastaveno v aplikaci a jsou povolena push oznámení, hodinky začnou při příchodu hovoru nebo zprávy vibrovat.

Monitor spánku:

Automatické monitorování kvality spánku a analýza dat v aplikaci v nabídce „Dnes“.

Zapnutí/vypnutí:

Dlouhým stisknutím tlačítka na hodinkách hodinky zapnete/vypnete. Jiná možnost je zvolit „Vypnout“ v nabídce „Jiné“ a provést vypnutí dlouhým stisknutím.

Týdenní zdravotní zpráva

Je dostupná v aplikaci v sekci Profil – Týdenní zdravotní zpráva.

Nastavení povolení

Přejděte do sekce nastavení povolení telefonu pro aplikace – Profil – nastavení povolení.

Sportovní údaje

Sportovní údaje z hodinek a aplikace jsou oddělené a nejsou synchronizované.

Pokud si chcete prohlížet historické záznamy ze sportů jako běh, cyklistika nebo skákání, použijte režim aplikace „Sport“ a spusťte cvičení.

Časté dotazy

1. Nedaří se mi najít hodinky a připojit se k nim.

Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý a že software telefonu je Android 4.4 a vyšší nebo iOS 8.4 a vyšší. Pokud se i přesto nemůžete připojit, přejděte do nastavení telefonu a udělte aplikaci DayBand veškerá povolení. Aplikace potřebuje povolení, aby na telefonu správně fungovala. Zapněte také určování polohy pomocí GPS. Poté telefon restartujte a připojte se znovu. Ujistěte se, že jsou hodinky plně nabité.

2. Data aplikace nejsou synchronizována s hodinkami

Přejedte prstem dolů, abyste obnovili hlavní rozhraní. Tím provedete manuální synchronizaci dat. Automatická synchronizace dat proběhne při prvním spárování. Poté bude automatická synchronizace probíhat jednou za hodinu.

3. Obnovil/a jsem aplikaci, ale data se pořád nenačítají

Resetujte zřízené klepnutím na ikonu nastavení (vpravo nahoře) a stiskem možnosti Resetovat zařízení. Vypněte hodinky, opět je zapněte a spárujte je s aplikací znovu. Tím by se měl problém vyřešit.

4. Čas na hodinkách není správný

Pokud hodinkám dojde baterka, čas po opětovném nabití nemusí být správný. Připojte hodinky znovu k telefonu a čas se automaticky synchronizuje. Čas a datum na hodinkách nemusejí být správné, pokud jsou hodinky odpojeny od telefonu nebo pokud byly delší dobu vypnuté.

5. Čas není ani po nabití a opětovném připojení k telefonu synchronizovaný.

Přejděte do nastavení telefonu a udělte aplikaci DayBand všechna povolení. Poté přejedte prstem dolů a obnovte rozhraní aplikace.

6. Údaje o cvičení nejsou přesné.

Data mohou být někdy nepřesná v závislosti na signálu, připojení, vzdálenosti od telefonu nebo typu pohybu.

Specifikace

Velikost obrazovky OLED	1,08" TFT
Verze Bluetooth	BT 5.0
Vodotěsnost	IP67
Materiál	silikagel
Rozměry řemínku	235 mm x 39 mm x 11,5 mm
Výdrž	přibližně 7 dní
Doba nabíjení	2–2,5 hodiny
Způsob nabíjení	nabíječka s klipem
Obsah balení	hodinky, kabel, návod



10/21

RoHS  

Poznámky

1. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně tohoto produktu, obraťte se prosím na prodejce.
2. Výsledky měření provedených pomocí tohoto přístroje slouží pouze pro vaši informaci, nikoli k lékařským účelům. Pokud jde o sebediagnózu a léčbu, řiďte se pokyny a doporučeními svého lékaře a nespolehejte se na výsledky měření z hodinek nebo aplikace.
3. Tyto hodinky jsou odolné pouze proti neúmyslnému postříkání vodou. Nejsou vhodné pro plavání. Zabraňte kontaktu hodinek s vodou, abyste předešli jejich poškození. Zabraňte kontaktu hodinek se stříkanci horké vody a s vodní párou.
4. Vyhraujeme si právo bez oznámení pozměnit návod nebo rozhraní hodinek a aplikace. Některé funkce se mohou lišit v závislosti na různých verzích softwaru – to je normální.
5. Některé funkce, například upozornění na zprávu nebo identifikace volajícího, možná nebudou kompatibilní s některými typy chytrých telefonů – to je normální.