

STORM S-HERO




NÁVOD K OBSLUZE

STAŽENÍ APLIKACE

Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte si aplikaci, nebo vyhledejte „Da Fit“ v obchodě s aplikacemi.



Nabíjecí místa



NABÍJENÍ CHYTRÝCH HODINEK

Zapojte nabíjecí kabel do adaptéru USB. Připojte magnetický konektor ke 2 nabíjecím bodům na zadní straně hodinek. Jakmile se baterie zcela nabije, zobrazí se u ní plný počet čárek.


Poznámka: Hodinky zapnete stisknutím a podržením tlačítka B.

Stisknutím a podržením tlačítka B je vypnete.

Stisknutím tlačítka A zobrazíte obrazovku. Stisknutím tlačítka B zobrazíte nabídku cvičení.

SPÁROVÁNÍ

1. Zapněte si na svém telefonu Bluetooth
2. Otevřete aplikaci Da Fit a nastavte svůj profil
3. Klikněte na „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“
4. V seznamu vyberte **STORM S-HERO**
5. Klikněte a spárujte



Důležité: Abyste mohli po připojení chytrých hodinek v aplikaci Da Fit přijímat a zobrazovat všechny zprávy z telefonu, musíte přijmout oprávnění.

PŘEHLED FUNKCÍ HODINEK



Poznámka: Stisknutím tlačítka A se vrátíte na domovskou obrazovku

Hlavní funkce chytrých hodinek




TELEFON

Po připojení k aplikaci použijete chytré hodinky k vytáčení, volání a přijímání hovorů.

Pomocí aplikace můžete na hodinkách také zobrazit historii hovorů a přidávat časté kontakty.

Při používání funkce volání se ujistěte, že je připojení hodinek k telefonu stabilní a zařízení se nachází v dosahu.



OZNÁMENÍ ZPRÁV

Hodinky mohou přijímat push oznámení zpráv. Přjetím nahoru z domovské obrazovky zobrazíte zprávy.

Lze uložit až 8 posledních zpráv.

Poznámka: Nastavení zapnutí/vypnutí oznámení v aplikaci.



ČINNOST

Zde se zobrazuje přehled průběhu vaší denní aktivity. Přjetím nahoru získáte podrobnější údaje.

Poznámka: O půlnoci se vaše statistiky pohybu vynulují.



SPÁNEK

Při nošení hodinek během spánku se na hodinkách a v aplikaci zaznamenávají hodiny spánku a jeho kvalita. Podrobnější záznamy si můžete prohlédnout v aplikaci. Další informace získáte přjetím prstem nahoru.

Poznámka: Statistiky spánku se ve 20:00 vynulují.



TEPOVÁ FREKVENCE

Hodinky zaznamenávají vaši tepovou frekvenci po celý den. Klepnutím na obrazovku změříte aktuální tepovou frekvenci.



KREVŇÍ TLAK

Klepnutím na obrazovku změříte svůj aktuální krevní tlak. Podrobnější údaje a záznamy si můžete prohlédnout v aplikaci. Další informace získáte přjetím prstem nahoru.



KYSLÍK V KRVI

Klepnutím na obrazovku SpO2 zahájíte měření kyslíku v krvi. Podrobnější údaje a záznamy si můžete prohlédnout v aplikaci. Další informace získáte přjetím prstem nahoru.



CVIČENÍ

Stisknutím tlačítka B přejdete do režimu cvičení. Začněte klepnutím na druh sportu v nabídce. Zaznamenávají se čas, kroky, vzdálenost, kalorie, srdeční tep a aktuální čas. Posunutím doleva cvičení pozastavíte nebo ukončíte. Přjetím prstem nahoru na



INFORMACE O POČASÍ

Zobrazuje aktuální polohu, počasí, teplotu, východ a západ slunce. Informace o počasí se synchronizují po připojení k aplikaci.

Poznámka: Počasí se po delší době odpojení neaktualizuje.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTU

Po připojení zařízení můžete dálkově ovládat fotoaparát telefonu. Otevřete „Spoušť“ na hodinkách i v aplikaci. Snímek pořídíte klepnutím na tlačítko na displeji hodinek nebo zatřesením zápěstím. Fotografie se uloží do galerie obrázků v telefonu.



OVLÁDÁNÍ HUDBY

Po připojení mohou hodinky ovládat hudební přehrávač v telefonu.

Poznámka: Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth a hodinky jsou spárované. Chcete-li zabránit přehrávání hudby z reproduktoru hodinek, zapněte v ovládacím centru funkci „DNS“.



NAJDI TELEFON

Po aktivaci radar Bluetooth najde blízký připojený telefon. Telefon se rozezná a umožní vám ho najít.

Poznámka: Telefon musí být v dosahu Bluetooth a připojený.



DALŠÍ FUNKCE

Mezi další funkce hodinek patří: Nastavení displeje, Ovládání vibrací/vyzvánění, Nurušit (DND), Režim nízké spotřeby, Nastavení telefonu, Systém, Informace.

Tyto funkce najdete pod ikonou Nastavení v ovládacím centru hodinek.



CIFERNÍKY HODINEK

Stisknutím a podržením obrazovky hodinek můžete přejít doleva/doprava měnit ciferníky. To lze provést také prostřednictvím v aplikaci. Nahrajte nové ciferníky z GALERIE CIFERNÍKŮ v aplikaci.

1. Nepoužívejte nabíjecí napětí vyšší než 5 V, nabíjecí proud vyšší než 2A adaptéru, doba nabíjení 2–3 hodiny.

2. Nenabíjejte, pokud jsou hodinky nebo kabel v kontaktu s vodou nebo mokřými skvrnami.

3. Máte-li dotazy k výrobku, obraťte se na prodejce.

4. Výsledky měření tohoto výrobku jsou pouze orientační a neslouží k lékařským účelům. Pro vlastní diagnostiku nebo léčbu se řiďte radami/pokyny svých lékařů a nespolehejte se na výsledky měření hodinek nebo aplikace.

5. Údaje o cvičení nemusí být přesné. V závislosti na signálu, připojení, vzdálenosti od telefonu a typu pohybu nemusí být údaje vždy přesné.

6. Tyto hodinky jsou vhodné pouze pro náhodné postříkání vodou, ale nejsou vhodné k plavání. Aby nedošlo k poškození, chraňte hodinky před kontaktem s vodou. Dbejte na to, aby se hodinky nedostaly do blízkosti stříkací horké vody a páry.

7. Vyhrazujeme si právo upravit návod, hodinky a aplikaci bez předchozího upozornění. Některé funkce se mohou lišit v závislosti na různých verzích/aktualizacích softwaru, což je normální.

8. Některé funkce, jako je upozornění na zprávy nebo zobrazení ID volajícího, nemusí být s některými typy chytrých telefonů kompatibilní, což je normální.



09/23

